

Tarifs valables du 1<sup>er</sup> août 2018 au 31 juillet 2019

## TÉLÉALARME DU NORD

Services et Options

### VOTRE ABONNEMENT DE TÉLÉASSISTANCE DE BASE, À 7,10 € TTC PAR MOIS, SOIT SEULEMENT 3,55 € TTC APRÈS AVANTAGE FISCAL, COMPREND TOUS LES SERVICES SUIVANTS :

- Écoute et traitement des alarmes 24h/24 et 7j/7
- Service d'assistance psychologique et d'aide aux aidants
- Location, installation et mise en service du matériel de téléassistance (transmetteur et télécommande, bracelet convertible en pendentif)
- Maintenance du matériel (transmetteur / télécommande)

**EN SUPPLÉMENT  
DE CELUI-CI,  
PENSEZ À RAJOUTER  
LES OPTIONS QUI  
VOUS SERONT UTILES !**

		SOIT, APRÈS CRÉDIT D'IMPÔT DE 50%
Détecteur de fumée*	1,74 € TTC / mois	0,87 € TTC / mois
Détecteur d'absence prolongée de mouvement*	1,80 € TTC / mois	0,90 € TTC / mois
Détecteur de gaz*	4,20 € TTC / mois	2,10 € TTC / mois
Détecteur de monoxyde de carbone*	5,46 € TTC / mois	2,73 € TTC / mois
Domopack Lumière	5,22 € TTC / mois	2,61 € TTC / mois
Bandeau à leds (en complément du Domopack Lumière)	2,52 € TTC / mois	1,26 € TTC / mois
Boîte à clés	57,44 € TTC (achat)	28,72 € TTC
Second haut-parleur interphonie déporté*	4,32 € TTC / mois	2,16 € TTC / mois
Transmetteur GSM / GPRS*	4,50 € TTC / mois	2,25 € TTC / mois

\* Tous ces dispositifs optionnels sont connectés à la centrale d'écoute, via votre transmetteur de téléassistance.

**NOUVEAU !**



**Le bouton d'alerte géolocalisé, la solution de  
téléassistance mobile valable hors du domicile !**  
(10,70 € TTC par mois)

Une simple pression sur le bouton d'alerte, et l'abonné sera mis en relation avec la centrale d'écoute, qui pourra le géolocaliser et lui porter assistance partout en France. Grâce à la carte SIM mobile incluse dans le

dispositif, les proches de l'abonné pourront également le joindre sur le bouton d'alerte géolocalisé. Via l'extranet client, ils pourront paramétrer un périmètre de sécurité et seront ainsi alertés si l'abonné sort de cette zone.



**Le service Ultralert, véritable ange gardien digital !**  
(4,98 € TTC par mois)

Ce service est accessible via une application mobile téléchargeable sur App Store ou Google Play. Il permet à l'abonné, partout en France et à tout moment, d'avoir accès à une équipe de spécialistes sur laquelle il pourra compter en cas de danger de tous types,

ou de problèmes de santé urgents. Un simple clic sur un bouton permettra de le géolocaliser, pour une prise en charge immédiate. Les services de secours seront missionnés si nécessaire, et ses proches prévenus.

Les options sont à reporter au paragraphe 9 de la fiche abonné (options choisies).

Pour tout renseignement, contactez le  
**0811 650 700**  
(coût d'un appel local)

# DÉTAILS DES OPTIONS



## DÉTECTEUR DE FUMÉE

En cas de détection de fumée, le détecteur émet une alarme sonore locale et lance une alerte à la centrale d'écoute, qui va mobiliser les proches de l'abonné ou les secours. Ce matériel permet d'alerter les secours même si l'abonné est absent de son domicile.



## DÉTECTEUR D'ABSENCE PROLONGÉE DE MOUVEMENT

En cas d'absence de mouvement de plus de 12 heures, le détecteur donne automatiquement l'alerte à la centrale d'écoute pour prévenir les proches de l'abonné et déclencher une intervention des secours.



## DÉTECTEUR DE GAZ

Ce dispositif détecte l'émission de gaz inflammables, consécutive à une fuite ou à l'extinction accidentelle d'un brûleur de cuisinière, par exemple. Il déclenche une alarme sonore sur les lieux, et transmet l'information à la centrale d'écoute, qui contacte l'abonné, ses proches ou les secours si nécessaire. Ce matériel permet d'alerter les secours même si l'abonné est absent de son domicile.



## DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Ce détecteur signale la présence de monoxyde de carbone dans l'air, consécutive à une mauvaise combustion d'un appareil de chauffage à flamme, par exemple. Il déclenche une alarme sonore sur les lieux et transmet l'information à la centrale d'écoute, qui contacte l'abonné, ses proches ou les secours si nécessaire. Ce matériel permet d'alerter les secours même si l'abonné est absent de son domicile.



## DOMOPACK LUMIÈRE

Ce système d'éclairage automatique sans fil permet de prévenir les chutes nocturnes. Il est composé d'un détecteur de mouvement installé au pied du lit de l'abonné, déclenchant automatiquement l'allumage de la lumière déjà existante. 40% des chutes ayant lieu la nuit entre la chambre et les toilettes, ce dispositif permet de sécuriser ce parcours, dès que la personne pose le pied hors de son lit. Un système d'éclairage de type bandeau LED non éblouissant est proposé en complément, pour les pièces ne disposant pas de lumière déjà existante.



## BOÎTE À CLÉS

Il s'agit d'une boîte à clés sécurisée, installée à l'extérieur du logement par Mondial Assistance. Celle-ci est équipée d'un code à 4 chiffres, qui sera communiqué aux secours par le chargé de téléassistance, pour leur permettre de pénétrer plus facilement et rapidement dans les lieux, en évitant la dégradation ou la destruction de la porte du domicile. Lorsque son installation est effectuée au sein d'une résidence, il est parfois nécessaire d'obtenir l'accord préalable de la copropriété.



## SECOND HAUT-PARLEUR INTERPHONIE DÉPORTÉ

Si la configuration du logement le nécessite (plusieurs étages ou cloisons intérieures très épaisses par exemple), un second haut-parleur déporté peut être nécessaire. Celui-ci assure une communication dans tout le logement pour les appels d'urgence.



## TRANSMETTEUR GSM / GPRS

Cette option est préconisée dans le cas des abonnés ne disposant pas d'une ligne téléphonique fixe. Cet appareil a les mêmes fonctionnalités que les transmetteurs « classiques » mais il fonctionne en GSM / GPRS à l'aide d'une carte SIM (carte et abonnement fournis, inclus dans le tarif de l'abonnement de Téléassistance).



## DÉTECTEUR DE CHUTE

(dans l'abonnement Téléassistance de base, en remplacement de la télécommande)

Ce bracelet à porter au poignet permet l'envoi classique d'une alarme en appuyant sur le bouton, et l'émission automatique d'une alarme en cas de chute lourde sans recouvrement d'une position debout. **Attention** : il se peut que certaines chutes (chute molle, chute/descente contrôlée contre un mur ou sur une chaise, ou même chute lourde...) ne soient pas détectées.